

Gridshare Japan アプリ 説明書 2025年8月28日

アプリの概要

- このアプリは、グリッドシェアジャパン株式会社のAI機能(Gridshare)付家庭用蓄電池をご購入のお客さまにご利用いただけます。
- ▽ アプリでは、以下の情報をご確認いただけます。
 - 所有蓄電池の充電量と稼働状況。
 - ご家庭での電力使用量、太陽光発電、電力会社からの電力購入量等。
 - 過去の電力データ(日次・週次・月次ごとで確認可能)
 - アカウント情報(デバイス情報やメールアドレスなど)
- グリッドシェアジャパン株式会社はエネルギーの独立性の向上、二酸化炭素排出量の削減、電気代の削減 に高い関心をお持ちのお客様向けの製品を開発しております。
- グリッドシェアジャパン株式会社の詳細については、公式HP:www.gridshare.co.jpをご覧ください。











文書の内容


目次	ページ
アプリの概要	1
ホーム	4
蓄電池	5
太陽光発電	7
電力会社	8
設定	9
更新情報	11

ホーム

ご家庭内のエネルギー使用状況。

画面	機i	能
ホーム	ル	ーム画面では、蓄電池の充電量、太陽光パネ の発電量、電力会社からの買電量をリアルタ ムでご確認いただけます。
現在の充電量 60% 更新日時: 4:30 PM		面の上部には、天気が表示されおり、中央に 、以下のデータが表示されています。 ● 蓄電池の最新の充電残量
今日の発電量 1.5 kWh 更新日時: 4:30 PM		■電池の取制の九竜残量■ 太陽光パネルの発電量(当日分)■ 電力会社からの電力購入量(当日分)
今日の買電量3.5 kWh 更新日時: 4:30 PM		アイコンをクリックすると、詳細情報の確認が 能です。
ホーム砂		

蓄電池




気象警報

この設定を有効にするとお住まいの地域に「気象特別警報」または「気象警報」が発令された場合、災害による停電に備え蓄電システムを自動的に満充電します。

有効



気象警報自動検知機能により、警報発令時には 停電に備えて蓄電池を自動的に満充電にしま す。



蓄電池の充放電量と充電残量の詳細はグラフで ご確認いただけます。

グラフは、蓄電池の充放電量と、充電量の実績と見通しが表示しています。右の縦軸は充放電量で、0より大きければ充電、0より小さければ放電を表します。左の縦軸は充電残量で、青線で充電量の推移を表示しています。

左右にスワイプすることで、表示する期間を変更できます。グラフを長押しすると指定した時間帯の充放電量・充電残量をご確認いただけます。

グラフの下の「日・週・月」を選択することで、表示する期間を日次・週次・月次に変更いただけます。

太陽光発電




電力会社



設定

画面		機能
設定		「アカウント」
アカウント		パスワードの変更、またここからログアウトすること でキャッシュデータをクリアすることができます。
john123@xyz.com	>	「デバイス情報」
デバイス情報		設置されている太陽光パネルや蓄電池の容量を ご確認いただけます。
立 太陽光発電		「電気料金プラン」
設置容量:3.2 kW ■ 蓄電池設置容量:20 kWh		ご契約の電気料金プラン名が表示されています。 AIはお客様の電気料金プランをもとに最適制御を 行います。電気料金プランを変更された場合に は、速やかにコールセンターまでご連絡ください。
電気料金プラン		コールセンター: 0570-03-5127
TEPCO 電化上手		



「一般」

以下の操作が可能です。

- アプリの言語変更(現在は日本語と英語の み対応)
- ・ 蓄電池を複数個所で設置している場合、表示する場所の切り替え機能
- 利用規約の確認
- カスタマーサポートの電話番号の確認

「アプリバージョン」

ご利用中のバージョンを確認できます。最新の バージョンがリリースされると、「設定」アイコンに赤 いマークが表示され、「アプリバージョン」の項目で 「アップデートボタン」が表示されます。

更新情報

バージョン	日付	変更内容
1.0	2025年8月5日	
1.1	2025年8月28日	気象警報機能の追加